



22/12/2011

**Istruzioni per aggiornare il Firmware del Palm Tool.
Munirsi di una USB Memory Key di qualità e vuota.**

1. Connettere la USB Memory ad un pc, scaricare la cartella originale compressa dell'aggiornamento e copiarla nella USB Memory.
2. Estrarre i files contenuti nella cartella e lasciarli nella USB Memory insieme alla cartella originale compressa.
3. Disconnettere la USB Memory dal pc seguendo la procedura apposita, accendere il Tool e attendere il caricamento del programma.
4. Connettere la USB Memory al Tool, selezionare **Info** e scegliere **Update Firmware**
5. Attendere lo spegnimento e la riaccensione del Tool fino alla comparsa della schermata iniziale.
6. Selezionare **Info** e verificare in alto a sx che la versione del firmware sia effettivamente quella che è stata scaricata.
N.B.: a questo punto i files estratti dalla cartella compressa saranno stati automaticamente cancellati mentre la cartella compressa resta disponibile per ripetere la stessa operazione di aggiornamento su un altro Tool.
7. Disconnettere la USB Memory senza necessità di alcuna procedura.